

## Инструкция на приемник вызовов персонала RECS R-580

### Основные функции

1. Отображение записей вызовов;
2. Свето-цветовая индикация при получении сигнала вызова;
3. Выбор типа сигнала вызова;
4. Количество подключаемых кнопок и передатчиков: до 99 штук;
5. Одновременный вывод на экран 3-х номеров вызова (двузначных, 02 и т.д.);
6. Дистанция: 300 м (на открытом пространстве).

### Настройка системы

Подключите дисплей, после чего на экране отобразятся числа от 00, 11, ... до 99. Затем светодиодный индикатор отобразит «- -», что означает переход в режим ожидания.

Зажмите кнопку «SET» на две секунды для входа в основное меню настроек. Затем нажмите на кнопку «UP/DOWN» для выбора нужного раздела меню от F1 до F9. Нажмите на кнопку «SET» для перехода в выбранный подраздел.

#### **F1: Регистрация номера кнопки вызова в приемнике**

##### **1) Добавление кнопки вызова**

При появлении на экране F1, нажмите кнопку «SET» для входа в этот подраздел. На дисплее отобразится «1».

Для программирования кнопки вызова под номером «1», нажмите на кнопку вызова. Если нужно запрограммировать следующую кнопку вызова с другим номером, например, «20», то:

Нажмите и удерживайте кнопку UP или DOWN до появления на экране числа «20». Нажмите на кнопку вызова, которой хотите присвоить номер 20. На приемнике прозвучит фраза «Successfully Registration». Запрограммируйте остальные кнопки по аналогии. Для выхода из режима программирования и возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK» два раза.

##### **2) Удаление отдельной кнопки вызова**

В разделе F1 (добавление кнопок вызова в память приемника), нажимая кнопку «UP» или «DOWN», выберите номер кнопки, которую хотите удалить. Затем нажмите кнопку «DEL» в верхней части экрана приемника. Если номер был запрограммирован, число на экране будет мигать. Однако, если номер не был запрограммирован ранее, он не будет мигать. После удаления кнопки номер перестанет мигать, а динамик воспроизведет фразу «Delete Successfully».

3) **Для удаления всех номеров кнопок вызова** из памяти приемника, используйте раздел F9, чтобы откатить устройство до заводских настроек.

## **F2: Выбор типа сигнала вызова**

В режиме программирования с помощью кнопки «UP» или «DOWN» выберите режим F2. Нажмите на кнопку «SET» для входа в подраздел F2. На экране по умолчанию отобразится 01. Нажимая на кнопку «UP/DOWN», выберите число, соответствующее нужному режиму сигнала вызова. Нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

00: Только голосовое оповещение

01: Мелодия + Голосовое оповещение

02: Только мелодия

03: Беззвучный режим (без мелодии и голосового оповещения)

Для возврата в рабочий режим нажмите два раза кнопку «BACK».

## **F3: Настройка длительности отображения номера вызова на экране**

Приёмник R-580 RECS, может отображать одновременно до 3-х номеров вызова. В случае, когда на приёмник поступает более трех номеров вызова, устройство будет автоматически пролистывать номера каждые 15 секунд, показывая на экране не только 3 последних сигнала вызова, но и те, что поступили раньше.

Для редактирования времени отображения номеров вызова - нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный подраздел F3. На экране отобразится 15 (по умолчанию). Это означает, что номера вызовов на экране приёмника будут автоматически меняться каждые 15 секунд. Нажмите на кнопку «UP/DOWN», и выберите нужную длительность отображения номера кнопки вызова на экране приемника и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

Для выхода из режима программирования и возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK» два раза.

## **F4: Настройка громкости сигнала вызова**

Нажмите на кнопку «SET» для входа в подраздел меню F4. На экране появится 06 (установлено по умолчанию). Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» установите нужную громкость от 01 до 06 и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

Для выхода из режима программирования и возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK» два раза.

## **F5: Настройка времени удаления номера кнопки вызова**

По умолчанию приёмник запрограммирован так, что поступившие номера вызовов остаются на экране приёмника и их нужно удалять вручную после обслуживания вызова.

Для автоматического удаления номера вызова через заданный интервал времени, нажмите на кнопку «SET» для входа в подраздел меню F5. На экране отобразится 00

(установлено по умолчанию). Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» выберите время, через которое произойдет автоматическое удаление истории вызова в минутах. Нажмите «SET» для подтверждения установки.

*Примечание: Шаг изменения значения - 1 минута.*

Для выхода из режима программирования и возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK» два раза.

### **F6: Назначение функции кнопке вызова**

Нажмите на кнопку «SET» для перехода в подраздел меню F6. На экране отобразится 01 (установка по умолчанию). Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» выберите нужную функцию и затем нажмите соответствующую кнопку на передатчике.

01: Order (Заказ)

02: Call (Вызов)

03: Check Out (Проверить)

04: Cancel (Отмена)

05: Change Medication (Поменять лекарства)

06: Emergency (Экстренный вызов)

07: Pulling Needle (Укол)

08: Service (Сервис)

09: Water (Вода)

10: Pay (Оплата)

11: Nurses (Медсестра)

Примечание: Перед назначением функций кнопок вызова сначала добавьте кнопку в память приемника.

### **F7: Длительность обслуживания**

Нажмите на кнопку «SET» для перехода в подраздел меню F7. На экране отобразится 00 (установлено по умолчанию). Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» выберите желаемую длительность обслуживания в минутах и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

Когда установлен параметр длительности обслуживания, обслуживающий персонал должен предоставлять услуги в отведенное время. В противном случае - экран начнет мигать в качестве напоминания об опоздании обслуживающему персоналу.

### **F9: Откат к заводским настройкам**

Нажмите на кнопку «SET» для перехода в подраздел меню F7. На экране отобразится 00 (установка по умолчанию). Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» выберите желаемый режим сброса (00, 01 или 02) и, затем, нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

**00:** Откат к заводским настройкам без удаления кнопок вызова и кухонных передатчиков из памяти приёмника

**01:** Откат к заводским настройкам с удалением всех кнопок вызова и кухонных передатчиков, кроме пультов ДУ.

**02:** Откат к заводским настройкам с удалением всех кухонных передатчиков, кнопок вызова и пультов ДУ.

### Технические характеристики приемника RECS R-580

Рабочий ток: <450 мА

Ток в режиме ожидания: <40 мА

Рабочая частота: 433 МГц

Габариты (ДхШхГ): 230 x 185 x 40 мм

Вес: 369 г

Источник питания: 9V 1A