

Сигналізатор відвідувача KR-M1

1 Фото продукту



2 Особливості та технічні характеристики

- 2.1 4 рівня гучності
- 2.2 Три режими роботи
- 2.3 Бездротовий ІЧ-пульс дистанційного керування
- 2.4 Відстань виявлення руху 6-8м
- 2.5 Відстань ІЧ-пульса 8м
- 2.6 Живлення від батарейок AAA (3шт), або через USB-5V

3 Інструкція

3.1 Значення клавiш

3.1.1 Увімкнення/Вимкнення: Тривале затискання клавiші



3.1.2 Мелодія дзвінка: Коротко натиснути

【🔊】 для вибору мелодії в поточному режимі.

3.1.3 **Гучність:** Коротко натисніть **【...】** щоб відрегулювати гучність.

3.2 **Вибір режиму:** Коротко натисніть **【⚙️】** щоб вибрати один з режимів: **Режим привітання**, **Режим Сигналізації** та **Розумний Режим**.

3.2.1 **Режим привітання:** Відтворює обрану мелодію при виявленні людей.

3.2.2 **Режим сигналізації:** **Миттєво** відтворює звук охоронної сирени (тривалість сигналізації 20с)

4.2.3 **Розумний режим:** Відтворює обрану мелодію при детекції руху, та починає детекцію руху після вимкнення світлодіодного індикатора.

4 Робота з пультом дистанційного керування

4.1 **Увімкнення/Вимкнення:** Коротке натискання **【📺】**

4.2 **Гучність:** коротке натискання **【🔊】** для збільшення, коротке натискання **【🔇】** для зменшення, рівня гучності.

4.3 **Вибір режиму:** коротке натискання **【☰】** щоб вибрати **Розумний режим** та режим **Привітання**.

4.4 **Режим Сигналізації:** коротко натисніть **【🔒】** для вибору режиму.

5 Індикатор низького заряду батареї

Пристрій відтворює голосове повідомлення “low battery” коли рівень заряду в пристрої або в пульті керування падає нижче допустимого.