

Руководство пользователя R-991 RECS USA

Основные функции

1. Настройка меню с помощью голосовых подсказок.
2. Отображение записей вызовов.
3. Возможность настройки громкости звука.
4. Максимальное количество кнопок вызова (передатчиков): 99 шт.
5. Может одновременно отображать 1 двузначный номер вызова на экране.
6. Дистанция: 200 м (на открытом пространстве).
7. Поддержка до 10 пультов дистанционного управления.

Настройка системы

Включите приемник. На экране появятся числа от 00, 11, ... до 99. Затем на экране появится «- -» - приемник перешел в режим ожидания.

Для входа в меню настроек зажмите кнопку «SET» на две секунды. Нажимая на кнопку «UP» или «DOWN» выберите нужный раздел меню от F1 до F7. Нажмите кнопку «SET» для входа в выбранный раздел меню.

F1: Регистрация номера

1. Добавление кнопки вызова к R-991 RECS

Когда на экране светится F1, нажмите кнопку «SET» для входа в раздел меню.

На дисплее появится «01». Нажмите на кнопку вызова, которую вы хотите прописать под номером «01». Кнопка запрограммирована.

Для программирования кнопки вызова под номером, например, «20» - нажмите и удерживайте «UP» или «DOWN», пока не отобразится число «20», а затем нажмите на кнопку вызова. Вы услышите: «Успешная регистрация». Кнопка записана под №20.

После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

2. Удаление отдельной кнопки вызова из R-991 RECS

В разделе F1, нажимая кнопку «UP» или «DOWN», выберите номер кнопки для удаления. Нажмите кнопку «DEL». Если кнопка с таким номером есть в памяти приемника, число на экране мигает. Если нет - число мигать не будет.

После удаления номера кнопки из памяти приемника число перестанет мигать и прозвучит оповещение: «Успешное удаление».

Для удаления всех кнопок сразу, перейдите к разделу F7 (возврат к заводским установкам).

3. Программирование кухонного передатчика R-95 в приёмник R-991

Когда на экране светится F1, нажмите кнопку «SET» для входа в раздел меню. На экране появится «01». Нажмите 2 раза кнопку DOWN. На экране появится «99».

Наберите на кухонном передатчике R-95 цифру «0» и нажмите на кнопку с колокольчиком. Дождитесь, пока на приемнике появится мигающая цифра 99 и прозвучит подтверждение «Successful Registration». Выйдите из режима программирования, нажав 2 раза на кнопку BACK.

Для проверки – наберите на клавиатуре кухонного передатчика R-95 любое число от 1 до 99 и нажмите на кнопку с колокольчиком. На экране приемника R-991 должен появиться набранный номер.

F2: Добавление пульта дистанционного управления к R-991 RECS

Зайдите в раздел меню F2 и нажмите на любую кнопку пульта дистанционного контроля. Пульт ДУ запрограммируется в память приёмника.

F3: Выбор оповещения на R-991

Войдите в раздел меню F3. На экране появится «1». С помощью кнопки «UP» или «DOWN», выберите необходимый режим оповещения о поступлении сигнала вызова и нажмите кнопку «SET» для подтверждения:

- 1: Звонок + Голосовое оповещение
- 2: Только мелодия
- 3: Беззвучный режим (только вывод номера на экран)
- 0: Только голосовое воспроизведение

Для возврата в основное меню настроек нажмите кнопку «BACK» или дважды нажмите кнопку «BACK» для выхода из меню настроек.

F4: Настройка громкости на R-991

Зайдите в раздел меню F4. На экране появится «6» (по умолчанию). Выберите нужную громкость (от 1 до 6), нажимая кнопку «UP» или «DOWN». Нажмите кнопку «SET» для подтверждения. Нажмите 2 раза кнопку «BACK» для выхода из меню настроек.

F5: Настройка длительности отображения вызовов на дисплее R-991

Зайдите в раздел меню F5. На экране появится «00» - по умолчанию, автоматическое удаление номера с экрана отключено, и номер удаляется вручную с помощью пульта ДУ после обслуживания. Нажимая кнопку «UP» или «DOWN» установите нужную длительность отображения вызовов на дисплее в минутах (от 00 до 99). Нажмите кнопку «SET» для подтверждения. Нажмите 2 раза кнопку «BACK» для выхода из меню настроек.

F6: Присвоение функций вызова кнопкам в R-991

Зайдите в раздел меню F6. На экране появится «6» (по умолчанию). Нажимая кнопку «UP» или «DOWN», выберите нужную функцию, после чего нажмите на соответствующую кнопку на кнопке вызова.

00: Order

01: Call

02: Check Out

03: Cancel

04: Change Medication

05: Emergency

06: Pulling Needle

07: Service

08: Water

09: Pay

10: Nurses

Для возврата в рабочий режим нажмите 2 раза кнопку «BACK».

Примечание: Перед изменением настроек запрограммируйте кнопку вызова в память приемника.

F7: Сброс R-991 к заводским настройкам

Зайдите в раздел меню F7. На экране появится «0» (по умолчанию). Выберите нужный пункт с помощью кнопки «UP» или «DOWN». Нажмите кнопку «SET» для подтверждения.

0: Возвращение к заводским настройкам без удаления кнопок вызова.

1: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова без удаления пультов дистанционного управления.

2: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова и пультов дистанционного управления.

Для возврата в рабочий режим нажмите кнопку «BACK».

Характеристики

Ток в режиме ожидания: <40 мА

Рабочая частота: 433 МГц

Габариты (Д x Ш x Г), мм: 230 x 158 x 45

Вес: 1169 грамм

Источник питания: 12V, 1A