

Руководство пользователя R-990 RECS USA

Основные функции

1. Настройка меню с помощью голосовых подсказок.
2. Отображение записей вызовов
3. Возможность настройки громкости звука
4. Максимальное количество кнопок вызова (передатчиков): 999 шт.
5. Может одновременно отображать до 3 групп 2-цифрового вызова на экране.
6. Дистанция: 200 м (на открытом пространстве).
7. Поддержка до 10 пультов дистанционного управления.

Настройка системы

Подключите дисплей, после чего на экране отобразятся числа от 000, 111, ... до 999. Затем светодиодный индикатор отобразит «- -», когда перейдет в режим ожидания.

Зажмите кнопку «SET» на две секунды, чтобы перейти в основное меню настроек. После этого нажмите на кнопку «UP/DOWN» для выбора нужного раздела меню от F01 до F10. Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный подраздел.

F01: Регистрация номера

1. Добавление кнопки вызова к R-990 RECS

Когда вы увидите на экране F01, нажмите кнопку «SET», чтобы перейти в этот подраздел. На дисплее будет отображаться «1». Нажмите на кнопку вызова, которую вы хотите прописать под номером «1». Кнопка запрограммирована.

Если вам нужно запрограммировать другую кнопку вызова под номером, например, «20» - нажмите и удерживайте «UP / DOWN», пока не отобразится число «20», а затем нажмите на кнопку вызова. Вы услышите: «Успешная регистрация». Кнопка записана под №20.

После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

2. Удаление отдельной кнопки вызова из R-990 RECS

В разделе назначения кнопкам вызова номеров нажмите кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать номер кнопки, которую хотите удалить, затем нажмите кнопку «DEL» в верхней части экрана приемника. Если номер был запрограммирован, число на экране будет мигать, однако, если номер не был запрограммирован ранее, оно мигать не будет. После удаления номер перестанет мигать, и вы услышите подсказку: «Успешное удаление».

Чтобы удалить все кнопки сразу, перейдите к разделу F10, чтобы откатить устройство до заводских настроек.

3. Добавление пульта дистанционного управления к R-990 RECS

В разделе назначения кнопкам вызова номеров нажмите кнопку «DOWN», чтобы выбрать число 000, после чего выберите желаемый пульт дистанционного контроля. После настройки, вы сможете использовать запрограммированный пульт, чтобы работать с приемником дистанционно.

4. Программирование кухонного передатчика R-95 в приёмник R-990

Зайдите в раздел настроек. Для этого нажмите и удерживайте кнопку SET (сбоку на приемнике) до появления на экране надписи F01. Нажмите кнопку SET еще раз для входа в этот раздел. Нажмите 2 раза кнопку Down. На экране появится число 999. Нажмите еще раз кнопку SET.

После этого на кухонном передатчике R-95 наберите цифру “0” и нажмите на кнопку с колокольчиком. Дождитесь, пока на приемнике появится мигающая цифра 999 и прозвучит подтверждение «Sucsesfull Registration». Программирование передатчика R-95 в память приемника R-990 прошло успешно. Выйдите из режима программирования, нажав 2 раза на кнопку BACK.

Для проверки – наберите на клавиатуре кухонного передатчика R-95 любое число и нажмите на кнопку с колокольчиком. На экране приемника R-990 должен появиться набранный номер

F02: Мелодия на R-990

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F02 подраздел, после чего на экране отобразится 001 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать режим мелодии и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения:

001: Звонок + Воспроизведение номера

002: Только голосовое воспроизведение

003: Отключение голосовых сообщений

000: Только воспроизведение номера

После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

F03: Настройка скорости отображения вызовов на дисплее R-990

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F03 подраздел, после чего на экране отобразится 015 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную скорость появления вызовов на дисплее и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F04: Настройка громкости на R-990

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F04 подраздел, после чего на экране отобразится 006 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную громкость от 001 до 006 и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F05: Настройка длительности отображения вызовов на дисплее R-990

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F05 подраздел, после чего на экране отобразится 000 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную длительности отображения вызовов на дисплее в секундах (нажатие на кнопку «UP/DOWN» увеличивает или уменьшает скорость удаления на 1 секунду) и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

F06: Назначение кнопок на R-990

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F04 подраздел, после чего на экране отобразится 006 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать нужную функцию, после чего нажмите на соответствующее поле на кнопке вызова.

001: Заказ

002: Вызов

003: Чек

004: Отмена

005: Смена лекарств

006: Критическое положение

007: ---

008: Сервис

009: Вода

010: Оплата

011: Медсестра

Примечание: Перед изменением настроек добавьте или запрограммируйте соответствующую кнопку вызова.

F07: Длительность обслуживания

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F07 подраздел, после чего на экране отобразится 000 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать желаемую длительность обслуживания в секундах и нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

Когда установлен параметр длительности обслуживания, обслуживающий персонал должен предоставлять услуги в отведенное время. В противном случае экран начнет мигать в качестве напоминания об опоздании обслуживаемому персоналу.

F09: Регистрация официанта на R-990

1) Добавление RFID карты

Когда вы увидите на экране F09, нажмите кнопку «SET», чтобы перейти в этот подраздел. На дисплее будет отображаться «1». После этого вам нужно будет провести RFID картой по правой части экрана, и вы услышите звуковой сигнал подтверждения регистрации. После настройки нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в предыдущее меню или дважды нажмите кнопку «BACK», чтобы вернуться в режим ожидания.

2) Удаление отдельной RFID карты

В разделе регистрации RFID карт нажмите кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать номер карты, которую хотите удалить, затем нажмите кнопку «DEL» в верхней части экрана приемника. Если номер был запрограммирован, число на экране будет мигать, однако, если номер не был запрограммирован ранее, оно мигать не будет. После удаления номер перестанет мигать, и вы услышите подсказку: «Успешное удаление».

Чтобы удалить все RFID карты сразу, перейдите к разделу F10, чтобы откатить устройство до заводских настроек.

F10: Сброс R-990 к заводским настройкам

Нажмите на кнопку «SET», чтобы перейти в выбранный F10 подраздел, после чего на экране отобразится 000 (по умолчанию). Нажмите на кнопку «UP/DOWN», чтобы выбрать 000, 001 или 002, и затем нажмите на кнопку «SET» для подтверждения.

000: Возвращение к заводским настройкам без удаления кнопок вызова.

001: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова без удаления пультов дистанционного управления.

002: Возвращение к заводским настройкам, удаление всех кнопок вызова и пультов дистанционного управления. Для возврата в рабочий режим нажмите BACK.

Другие параметры

Рабочий ток: <450 мА

Ток в режиме ожидания: <40 мА

Рабочая частота: 433 МГц

Габариты (Д x Ш x Г), мм: 460 x 158 x 45

Вес, грамм: 1169

Источник питания: 12V 1A