


# ARNY

## ▶ ВІДЕОДОМОФОН ARNY AVD-708 2MPX



Швидкий старт

### ▶ ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ



Діагональ  
7 дюймів

## IPS

Яскравий  
IPS екран



Детекція руху  
по 1 каналу на вибір




Фото і відео  
відвідувачів




Підтримка карт  
пам'яті до 32 ГБ



Функція  
автовідповідача



Функція  
фоторамки



Підключення  
до під'їзного  
домофону \*


\* Потрібен модуль сполучення

### ▶ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




Монітор

Комплект кріплень




№1 - 4 шт.



№2 - 4 шт.

Монтажна пластина



Конектори



5 шт.



2 шт.



1 шт.

### ▶ КОНСТРУКЦІЯ ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ



1. Мікрофон
2. IPS дисплей
3. Індикатор живлення
4. Кнопки управління
5. Кнопка меню
6. Слот для карти пам'яті microSD
7. Динамік
8. Монтажна пластина
9. Кабель живлення

#### КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

- ↔ Надіслати виклик на інший монітор.
- 👤 Подивитися зображення з панелей і камер.
- 🔑 Відкрити підключений замок.
- ☎ Почати / завершити зв'язок з відвідувачем.  
У режимі навігації по меню – назад / скасування.

#### КНОПКА МЕНЮ

- ⬆ Натискання – виклик меню / введення.
- ⬆ ⬆ Вгору / вниз – навігація по меню.
- У режимі перегляду: натискання – регулювання гучності, вгору – запис відео, вниз – запис фото.
- Затиснення на 5 сек в режимі очікування – вимикання / вмикання монітора.
- Затиснення на 5 сек в режимі перегляду – настройка зображення.



#### ПАНЕЛЬ КОМУТАЦІЇ

- НООК** Для під'їзного домофона
- МОНІТОР** Для зовнішнього монітора
- ВХІД DC 12В** Для зовнішнього джерела живлення
- ПАНЕЛЬ1, ПАНЕЛЬ2** Для панелей виклику
- КАМЕРА1, КАМЕРА2** Для відеокамер і датчиків тривоги
- ОСН.МОН.** Для основного домофонного монітора в системі
- ДОП.МОН.** Для додаткового домофонного монітора в системі



## УСТАНОВКА І ПІДКЛЮЧЕННЯ



**ВАЖЛИВО:** Обов'язково відключіть електроживлення перед установкою!

До монітора можна підключити до 2 панелей виклику і до 2 відеокамер.

Для підключення до під'їзного домофону використовуйте сумісний модуль сполучення. У разі підтримки прийому сигналу HOOK-модуль сполучення, рекомендується підключати роз'єм HOOK монітора до модуля.




Рекомендована висота установки монітора 150-160 см

### ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОВІДІВ

| КОЛІР    | ПРИЗНАЧЕННЯ |
|----------|-------------|
| Червоний | DC 12В      |
| Синій    | Аудіо       |
| Чорний   | Земля       |
| Жовтий   | Відео       |

## ПЕРШИЙ ЗАПУСК

- Подайте живлення на монітор.
- Індикатор живлення підсвітиться червоним, на екрані відобразиться заставка. Через 3-5 сек екран вимкнеться.
- Пролунає звуковий сигнал.
- Перейдіть в режим перегляду. Переконайтеся, що монітор приймає відеосигнал з панелі виклику.
- Ваш домофон готовий до роботи.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Розмір екрану                    | 7 дюймів, IPS                |
| 3 трубною або Handsfree          | Handsfree                    |
| Тип панелі, що підключається     | 4-дротова                    |
| Формат відеосигналу              | AHD + CVBS                   |
| Мова меню                        | UA, RU, EN                   |
| Автодетекція формату сигналу     | ручний вибір                 |
| Роздільна здатність відеосигналу | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запис відео                      | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Запис фото                       | 1920×1080; 1280×720; 960×576 |
| Підключення панелей і камер      | 2 + 2                        |
| Тип управління                   | механічні кнопки             |
| Роздільна здатність екрану       | 1024×600                     |
| Підтримка карт пам'яті           | 128 Гб                       |
| Детектор руху                    | 4 канали, запис 1 канал      |
| Колір корпусу                    | білий; сірий                 |
| Напруга живлення                 | 220В AC/12В (1А) DC          |
| Габаритні розміри                | 205×117×18 мм                |
| Тривожний вхід                   | 2 тривожних NO/NC входу      |
| Вихід HOOK                       | є                            |
| OSD меню                         | є                            |
| Автовідповідач                   | є                            |
| Інтерком                         | адресний, до 6 моніторів     |

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

**Будь ласка, бережіть себе! В процесі монтажу дотримуйтесь правил електробезпеки.**

Роботи по установці і підключенню виробу довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.



Не використовуйте пристрій в умовах за межами допустимих значень температури і вологості, зазначених в цьому посібнику.



Рекомендується підключати домофон до мережі змінного струму 220В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.



Не допускайте пошкодження пристрою та фізичного впливу на нього.



Не використовуйте хімічно активні і абразивні м'які засоби для очищення виробу.

Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до + 50°C і відносній вологості повітря до 95%.

Забороняється відкривати корпус пристрою. Діагностика і ремонт провадиться тільки в сертифікованому сервісному центрі



З детальною інформацією про пристрій і інструкцією по експлуатації ознайомтеся на нашому сайті [arny.com.ua](http://arny.com.ua)

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без попереднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до діючих правил продажу товарів.

Дату виготовлення вказано на товарі, в серійному номері. Пристрій підлягає утилізації після втрати ним споживчих властивостей.