

Вопросы по работе домофона ARNY 1060 Wi-Fi

1. Сколько панелей/камер можно подключить к домофону?

- Можно подключить 2 панели вызова + 2 камеры (аналоговые либо IP).

2. В каких форматах передачи видеосигнала работает ARNY 1060 Wi-Fi?

- Одновременная работа в стандартах передачи видеосигнала CVBS, AHD, CVI, TVI.

3. Какое разрешение панелей/камер поддерживает ARNY 1060 Wi-Fi?

- Поддерживается разрешение подключаемых видеопанелей/видеокамер 960H (cvbs), 1Мп (720p), 2Мп(1080p).

4. Как осуществляется запись по детекции движения?

- Запись по детекции движения по всем 4 каналам (при установленной карте памяти). Нужно сделать соответствующие настройки в меню «Тревога» и меню «Рассписание».

5. Какой максимально поддерживаемый объем карты памяти?

- Поддержка карт памяти с максимальным объемом до 256 Гб.

6. Можно ли задать период времени, когда домофон будет писать по детекции движения, а когда нет?

- Да, в домофоне есть возможность гибкой настройки расписания для записи. Этому отведен специальный пункт меню «Рассписание».

7. Есть ли в домофоне мелодии вызова, кроме стандартной мелодии?

- Да, есть 16 мелодий вызова на выбор. При подключении 2 панелей вызова, для каждой можно выбрать свою мелодию – Главное меню-Панель-Мелодия

8. Есть ли в домофоне русскоязычное меню?

- Да, есть.

9. Реализован ли в данном домофоне интерком?

- Да, домофон должен быть главным в системе из четырех подключенных домофонов ARNY других моделей. В качестве дополнительного монитора можно использовать: AVD-410(M), AVD-709, AVD-706, AVD-709MD, AVD-710MD, AVD-715, AVD-730, AVD-740, AVD-1010M, AVD-1030, AVD-1040, AVD-730(2Mpx), AVD-740(2Mpx), AVD-1030(2Mpx), AVD-1040(2Mpx), AVD-730(2Mpx)WiFi. Дополнительный домофон подключается к выходу «OUT». Формат сигнала, передаваемый с домофона AVD-1060 на дополнительный монитор, необходимо выбрать в меню «Главное меню-Настройка-Общие-Доп.монитор». Если дополнительный монитор поддерживает HD формат - необходимо выбрать HD формат, если используется аналоговый дополнительный монитор – необходимо выбрать формат D1. В режиме подключения IP камер, просмотр на дополнительном мониторе так же возможен только в аналоговом формате D1.

10. Возможно ли открывать замок не нажимая кнопку ответа?

- Для открытия замка не обязательно поднимать трубку, достаточно в момент вызова домофона просто нажать на «Кнопку открывания замка (замочек)»

11. Какое максимальное разрешение записываемого по детекции движения видео?

- Максимальное разрешение записанного видео 1920*1080 (2 Мп).

12. Как подключить к домофону IP-камеру?

- Для подключения IP-камер перейдите в пункт меню «Настройка» => «Режим каналов», и установите режим 2/2 (2 аналоговые, 2 цифровые). Затем убедитесь, что домофон находится в одной сети с камерой, подключенной проводным соединением к маршрутизатору. Добавить камеру можно по протоколам ONVIF, NTPS, NETIP, RTSP с помощью плюсика на квадраторе на месте камер, либо через плюсик на всплывающем меню.

13. Как зайти на веб-интерфейс устройства?

- Для того, чтобы зайти на веб-интерфейс, воспользуйтесь браузером Chrome с установленным дополнением IE-Tab или используйте Internet Explorer. Подключите домофон к сети (с помощью Wi-Fi или проводным соединением), зайдите в пункт меню «Сеть» и посмотрите его IP-адрес. Записав его в адресную строку браузера, вы перейдете на веб-интерфейс домофона.

14. Есть в домофоне задается формат видеосигнала?

- Формат видеосигнала можно выставить вручную по каждому каналу, или установить автоматическое определение.

15. Присыпает ли домофон уведомления на мобильное устройство?

- Да, домофон может присыпать уведомления о вызове и о детекции движения. Для этого необходимо дать разрешения приложению на уведомления, а так же сделать соответствующие настройки в самом приложении и в домофоне.

16. Можно ли просматривать архив с мобильного приложения?

- Да, можно.

17. С каким мобильным приложением работает домофон?

- С мобильным приложением uCareHome.