

ГОЛОВНИЙ ЕКРАН



Головне меню монітора

Режим перегляду камери і панелей виклику

Фото і відео відвідувачів

Фото і відео при спрацюванні детекції руху

Вимкнути екран монітора

РЕЖИМ ПЕРЕГЛЯДУ



Переключити джерело відеосигналу

Почати запис відео

Налаштувати параметри зображення

Завершити розмову з відвідувачем


Зробити фото

Відкрити двері

Почати розмову з відвідувачем

ДОДАТОК ARNY HOME

Для підключення до домофону через інтернет знайдіть в Google Play або Apple Store додаток ARNY Home або відскануйте QR-код нижче і скачайте додаток. Якщо ви не користувалися додатком ARNY Home раніше – після установки зареєструйте обліковий запис.



ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ІНТЕРНЕТУ

Монітор ARNY AVD-950A можна підключити до інтернету двома способами: за допомогою кабелю Ethernet або за допомогою бездротової технології Wi-Fi.

! Рекомендуємо вибрати дротовий спосіб за допомогою кабелю Ethernet (який слід прокласти до місця встановлення домофону заздалегідь). При Wi-Fi підключені можуть виникнути проблеми, пов'язані з нестабільною роботою роутера і обмеженою зоною його покриття.

! При Wi-Fi підключені використовуйте тільки мережі на частоті 2.4 ГГц.

ДРОТОВОЙ СПОСІБ

- 1 Відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».
- 2 Подайте живлення на монітор і дочекайтесь, поки він повністю завантажиться.
- 3 Переведіть монітор в режим проводового підключення: увійдіть в меню, розділ «Налаштування – Система – Мережа», виберіть «Дротове» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.
- 4 Після перезавантаження монітора відкрийте додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».
- 5 У списку Wi-Fi мереж в меню смартфона підключіться до точки доступу виду «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Поверніться в додаток ARNY Home, щоб завершити додавання пристроя.

Розмір екрану 7 дюймів

Handsfree

ARNY Home

WiFi 2.4Ghz, LAN

4-проводна

AHD + CVI + TVI + CVBS

UA, RU, EN

Автодетекція формату сигналу

1920x1080; 1280x720; 960x576

Запис відео

1920x1080; 1280x720; 960x576

Запис фото

1920x1080; 1280x720; 960x576

Підключення панелей і камер

2+1

сенсорний (емнісний) екран

1024x600

Підтримка карт пам'яті

128 ГБ

Детектор руху

1 канал

Колір корпусу

білий; чорний

Напруга живлення

220В AC/12В(1.2A) DC

Габаритні розміри

190x124x19 мм

Тривожний вхід

2 тривожних NO/NC входа

OSD меню

Фоторамка

Автовідповідач

MP3 мелодії

- 1 Відкріть додаток ARNY Home, в правому верхньому куті натисніть на значок «+» і в розділі «Відеодомофони» виберіть «AVD-742A».
- 2 У правому верхньому куті виберіть «Режим AP», натисніть «Далі», введіть пароль від Wi-Fi мережі вашого роутера (частотою 2.4 ГГц) і натисніть кнопку «Далі».
- 3 Подайте живлення на монітор і дочекайтесь його завантаження.
- 4 Переведіть монітор в режим пошуку точки доступу: увійдіть в меню, розділ «Налаштування – Система – Мережа», виберіть «Режим AP» в рядку «Тип підключення» і підтвердіть перезавантаження монітора.
- 5 У списку Wi-Fi мереж в меню смартфона підключіться до точки доступу виду «SmartLife-ARNY-xxxxxx» (пароль 12345678). Поверніться в додаток ARNY Home, щоб завершити додавання пристроя.

Будь ласка, бережіть себе!
В процесі монтажу дотримуйтесь правил електробезпеки.

Роботи по установці і підключенням виробу довіряйте тільки кваліфікованому фахівцю.

! Не використовуйте пристрій в умовах за межами допустимих значень температури і вологості, зазначених в цьому посібнику.

! Рекомендується підключати домофон до мережі змінного струму 220В з використанням окремого захисного автоматичного вимикача.

! Не допускайте пошкодження пристроя та фізичного впливу на нього.

! Не використовуйте хімічно активні і абразивні миючі засоби для очищення виробу.

Пристрій слід зберігати у вентильованому приміщенні при температурі від -10°C до + 50°C і відносній вологості повітря до 95%.

Забороняється відкривати корпус пристроя. Діагностика і ремонт провадяться тільки в сертифікованому сервісному центрі

З детальною інформацією про пристрій і інструкцією по експлуатації ознайомтеся на нашому сайті arny.com.ua

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію виробу без переднього повідомлення. Реалізація товару здійснюється відповідно до діючих правил продажу товарів.

Дата виготовлення вказана на товар в серійному номері. Пристрій можна поводитися після втрати ним споживчих властивостей.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

