

Перетворювач RECS HIBO

Інструкція користувача



Перетворювач HIBO RECS входить в комплект бездротової системи виклику HIBO для спільної роботи з безбатарейними кнопками виклику RECS HIBO.

Перетворювач приймає і конвертує імпульсні цифрові сигнали з кнопок виклику персоналу HIBO для подальшої передачі конвертувати сигнал на стандартні приймальні пристрої і пейджери. Перетворювач HIBO працює з усіма кнопками з серії HIBO, а також сумісний з пейджерами і приймачами-табло ТМ «ROYAL RECS» (США)..

У цій інструкції ми розповімо, як користуватися перетворювачем, як програмувати в нього кнопки виклику і видаляти їх при непотрібності.

- 1.1 Підключіть перетворювач HIBO до мережі за допомогою адаптера харчування. На приладі включиться червоний індикатор харчування. Натискаючи по черзі на кнопки виклику, ви бачите, що синій індикатор передачі сигналу не світиться - сигнал не передається. Кнопки виклику HIBO необхідно запрограмувати в перетворювач HIBO RECS.

Як увійти в режим програмування перетворювача

- 1.2 Для входу в режим програмування на зворотному боці перетворювача затисніть і тримайте **Program** протягом 3 секунд. Індикатор загориться синім світлом - перетворювач увійшов в режим програмування.



Як запрограмувати кнопки виклику HIBO в перетворювач

- 1.3 Натисніть кнопку виклику один раз - індикатор блимне два рази. Кнопка запрограмована. Повторіть дану операцію з рештою кнопками виклику

Як вийти з режиму програмування перетворювача

- 1.4 Для виходу з режиму програмування повторно натисніть кнопку **Program** 1 раз. Індикатор вимкнеться. Перетворювач перейде у режим очікування. При цьому світиться тільки індикатор живлення корисного кольору.

Перевірка роботи перетворювача

- 1.5 Натисніть на кнопку виклику - на перетворювачі одноразово блимне синім індикатор передачі. Це означає, що кнопка виклику запрограмована в перетворювач і відправлена на приймальний пристрій. Аналогічно перевірте роботу всіх інших кнопок.

Видалення кнопок виклику з перетворювача

- 1.6 Для видалення всіх записаних кнопок виклику з пам'яті перетворювача - натисніть і утримуйте кнопку **Program** до тих пір, поки індикатор передачі не блимне 5 разів. Всі кнопки видалені з пам'яті приладу.

Для перевірки натискаємо на кнопки виклику і бачимо, що індикатор передачі не світиться.

Встановлення перетворювача HIBO RECS USA

- 2.1 Підключіть антени до перетворювача перед початком експлуатації. Порядок підключення антен не має значення.
- 2.2. Розміщення перетворювача: покладіть пристрій між передавачем і приймачем і відрегулюйте відстань згідно сигналу передавача. Після цього так само, налаштуйтеся.



Технічні характеристики

- Робоча частота: 433,92 МГц;
- Струм в робочому режимі: до 255 мА;
- - Потужність передачі: 500 мВт;
- - Відстань передачі близько 800 м у відкритій зоні;
- - Живлення: 220 В через адаптер 12 В / 2 А (в комплекті)

Відеоінструкцію ви можете переглянути на сайті <http://callbells.net>